



C.P. 16 – 162, 062510 – BUCUREȘTI
tel. 021.4113617, fax 021.4114280

e-mail: office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro

Automate programabile. Construcție, funcționare, programare și aplicații

CAPITOLUL 1. Introducere

CAPITOLUL 2. Construcție - Arhitectura generală a unui automat programabil

CAPITOLUL 3. Programarea automatelor programabile

CAPITOLUL 4. Comunicarea în sistemele de conducere cu automate programabile

CAPITOLUL 5. Utilizarea automatelor programabile în conducerea proceselor