



C.P. 16 – 162, 062510 – BUCUREȘTI

tel. 021.4113617, fax 021.4114280

e-mail. office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro

Durabilitatea betonului armat

Capitolul 1. Introducere

Capitolul 2. Durata de viata a constructiilor

Capitolul 3. Mecanismele de transport ale agentilor care afecteaza durabilitatea

Capitolul 4. Mecanismele de degradare a betonului si a armaturii de otel

Capitolul 5. Imbatranirea si decolorarea fatadelor de beton

Capitolul 6. Masuri generale pentru asigurarea durabilitatii elementelor de beton armat

Capitolul 7. Masuri specifice pentru diferite tipuri de mecanisme de degradare

Capitolul 8. Masuri pentru imbunatatirea durabilitatii in conditii speciale de mediu.