



C.P. 16 – 162, 062510 – BUCUREȘTI

tel. 021.4113617, fax 021.4114280

e-mail. office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro

Beton precomprimat

Capitolul 1. Betonul precomprimat, material pentru structure

Capitolul 2. Materiale pentru beton precomprimat

Capitolul 3. Ancorarea armaturilor pretensionate

Capitolul 4. Pierderi de tensiune inregistrate in armaturile pretensionate

Capitolul 5. Comportarea sub incarcari a elementelor de beton precomprimat

Capitolul 6. Metoda de calcul a elementelor de beton precomprimat

Capitolul 7. Calculul elementelor de beton precomprimat la starea limita de rezistenta

Capitolul 8. Calculul elementelor de beton precomprimat la fisurare

Capitolul 9. Calculul elementelor de beton precomprimat la oboseala

Capitolul 10. Calculul elementelor de beton precomprimat la starea limita de deformatie

Capitolul 11. Calculul zonelor de ancorare