



C.P. 16 – 162, 062510 – BUCUREȘTI

tel. 021.4113617, fax 021.4114280

e-mail. office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro

Betonul precomprimat vol. 1

Notiuni si simboluri folosite in teoria betonului precomprimat

Capitolul 1. Natura si efectele precomprimarii betonului

Capitolul 2. Caracteristici tehnice ale materialelor folosite in betonul precomprimat

Capitolul 3. Tehnologii de precomprimare a betonului

Capitolul 4. Aderenta si ancorarea armaturilor pretensionate

Capitolul 5. Domenii de utilizare a betonului precomprimat