



C.P. 16 – 162, 062510 – BUCUREȘTI

tel. 021.4113617, fax 021.4114280

e-mail. office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro

Regimul deformant la consumatorii industriali

Capitolul 1. Sistemul de indicatori de calitate a energiei electrice

Capitolul 2. Regimul deformant in rețelele de forta

Capitolul 3. Notiuni de prelucrare a semnalelor in regimul deformant

Capitolul 4. Conditii de masurarea regimului deformant

Capitolul 5. Tehnici utilizate in detectarea si masurarea regimului deformant

Capitolul 6. Consumatori deformanti cu sarcini neliniare in mediul industrial

Capitolul 7. Regimul deformant generat de cuptoarele cu arc electric