



C.P. 16 – 162, 062510 – BUCUREȘTI

tel. 021.4113617, fax 021.4114280

e-mail. office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro

Calcul postelastique des structures

Capitolul 1. Introduction

Capitolul 2. Lois de comportement

Capitolul 3. Methodes generales de calcul statique des structures elasto-plastique

Capitolul 4. Theorie plastique simple

Capitolul 5. Calcul post-elastique aux actions sismiques

Capitolul 6. Methodes energetiques de calcul post-elastique aux actions sismiques