



c.p. 16 – 162, 062510 – bucurești

tel. 021.4113617, fax 021.4114280

e-mail . office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro

Masurari electrice si electronice

Capitolul 1. Procesul de masurare

Capitolul 2. Aparate de masurare analogice

Capitolul 3. Aparate de masurare electronice

Capitolul 4. Aparate electrice de masurare digitale

Capitolul 5. Puncti de masurare

Capitolul 6. Metode de masurare