



c.p. 16 – 162, 062510 – bucurești

tel. 021.4113617, fax 021.4114280

e-mail . office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro

GHID PENTRU INSTALAȚII DE SEPARARE A HIDROCARBURILOR CU DEVERSARE ÎN REȚELELE DE CANALIZARE

GP 074-2002

Capitolul 1. Obiect

Capitolul 2. Domeniu de aplicare

Capitolul 3. Clasificarea separatoarelor

Capitolul 4. Conditii de evacuare a apei preepurate si scheme functionale de preepurare

Capitolul 5. Principii de functionare

Capitolul 6. Caracteristici tehnice si constructive

Capitolul 7. Conditii de amplasare si montaj

Capitolul 8. Conditii de întretinere si exploatare

Capitolul 9. Elemente de proiectare si alegere a separatoarelor

Capitolul 10. Model de cerere de ofertă pentru separatoare

Anexa A: Separator de nămol și hidrocarburi

Anexa B: Separator de nămol și hidrocarburi

Anexa C: Separator de nămol și hidrocarburi

Anexa D: Separator de nămol și hidrocarburi