



C.P. 16 – 162, 062510 – BUCUREȘTI

tel. 021.4113617, fax 021.4114280

e-mail. [office@matrixrom.ro](mailto:office@matrixrom.ro), [www.matrixrom.ro](http://www.matrixrom.ro)

## **Principii de transfer convectiv**

Capitolul 0. Proprietatile termofizice ale fluidelor de lucru

Capitolul 1. Convecția forțată externă

Capitolul 2. Metodele integrale în convecția externă

Capitolul 3. Convecția forțată internă

Capitolul 4. Convecția în fluidele complexe

Capitolul 5. Convecția liberă

Capitolul 6. Convecția mixtă

Capitolul 7. Convecția masică