



C.P. 16 – 162, 062510 – BUCUREȘTI

tel. 021.4113617, fax 021.4114280

e-mail. [office@matrixrom.ro](mailto:office@matrixrom.ro), [www.matrixrom.ro](http://www.matrixrom.ro)

## **Regimuri electrice tranzitorii. Teorie si aplicatii**

Capitolul 1. Introducere

Capitolul 2. Regimuri de functionare ale retelelor electrice

Capitolul 3. Solicitari electrice ale echipamentelor

Capitolul 4. Domenii de utilizare

Capitolul 5. Metode utilizate in ATP

Capitolul 6. Proceduri la utilizarea ATP

Capitolul 7. Structura unui set de date de intrare ATP simplu

Capitolul 8. Alte precizari

Capitolul 9. Exemple de fisiere de date de intrare

Bibliografie