



C.P. 16 – 162, 062510 – BUCUREȘTI

tel. 021.4113617, fax 021.4114280

e-mail. office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro

Sistemul cladire. Sisteme structurale

Partea 1. Prezentarea continutului

Partea 2. Conceptul de system

Partea 3. Actiuni in constructii

Partea 4. Elemente structurale in constructii

Partea 5. Sub sisteme structural

Partea 6. Sisteme structural

Partea 7. Metode de calcul