



C.P. 16 – 162, 062510 – BUCUREȘTI

tel. 021.4113617, fax 021.4114280

e-mail. office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro

Structura hardware a calculatorului personal si comunicatia cu echipamentele periferice

Capitolul 1. Structura Hardware a unui calculator

Capitolul 2. Standarde si interfete pentru magistrala paralela

Capitolul 3. Standarde si interfete pentru magistrala serial

Anexe